

Switch NETGEAR GS105E – konfiguracja VLAN w standardzie 802.1q

Po zalogowaniu się na urządzeniu:

1. Wybrać zakładkę "VLAN".
2. Wybrać menu "802.1q".
3. Rozwinąć menu "Advanced".
4. Wybrać "VLAN Configuration".
5. Zaznaczyć opcję "Enable" i potwierdzić na okienku OK. Pojawia się w post-menu dwie dodatkowe pozycje: "VLAN Membership" oraz "Port PVID".
6. W "VLAN Configuration" dodać VLAN-y.
7. Wybrać "VLAN Membership". Wybrać z "VLAN ID" numer VLAN i dodać odpowiednie porty(klikamy w symbole portów w zależności od zadanie mają być tagowane (ze znakiem litery T lub nie tagowane bez znakowania literą U). Na końcu potwierdzić.
8. Wybrać "Port PVID" zaznaczyć odpowiednie porty i wybrać odpowiednie PVID i potwierdzić. Powtórzyć dla każdego VLAN-u.
9. Wybrać "VLAN Membership". Dla VLAN ID=1 odznaczyć porty przypisane do innych VLAN-ów.

UWAGA!!!

Przyporządkowanie VLAN ID=1 może być inne w zależności od treści zadania.

